Système Anti-perchage ROLLER : Informations Techniques

Le système anti-perchage **Roller System** empêche les volailles de se percher sur les lignes d'abreuvement. Le système robuste de rotation libre des rouleaux empêche efficacement le perchage sans avoir recours à l'électrification.

Le kit Roller complet pour une extension de 3m comprend les éléments suivants :

- **5** Supports jaunes pour rouleaux Roller,
- **10** tétons pour la rotation libre des rouleaux
- **5** profils Roller en aluminium (60 cm chacun),
- **1** support triangulaire en fil métallique pour les suspensions de relevage,
- Ensemble de vis (**6**), écrous (**6**) et rondelles (**7**)



Installation du système de roulement

• Suivez les instructions d'installation du système des lignes d'abreuvement au sol, mais au lieu d'utiliser les supports plastiques jaune pour câble anti-perchage, fixez en premier lieu les support triangulaires en fil sur les profilés aluminium des extensions.

• Fixez le premier support jaune pour rouleau sur la section en aluminium et vissez-le. Ce premier perçage est à faire **au plus près du début** de la section en aluminium : Pour éviter une trop grande zone sans roller, positionnez le à **env. 8-10cm** du début de section, en prenant soin de ne pas non plus gêner la connexion du régulateur de pression. Les perçages sont à effectuer ensuite **tous les 600 mm**, le dernier perçage étant à faire également au plus près de la fin de ligne sans gêner la connexion de celle-ci (voir schéma de principe en page 2)

• Placez le rouleau avec le roulement blanc sur le 1er support de rouleau jaune, puis placez-le sur le deuxième support de rouleau jaune. Fixez ce support sur le profilé en aluminium et vissez-le.

Les trous de perçage doivent avoir un **diamètre de 8 mm**. Le centre du trou est axé à env. **16 mm du haut de la section en aluminium**.

Conseil : Prévoyez toujours quelques supports jaunes supplémentaires, dont au moins 1 pour « fermer » le dernier rouleau aluminium de votre ligne de ROLLER.

Votre système anti-perchage ROLLER est maintenant prêt à fonctionner !


Au plus court sans gêner la connexion des régulateurs et des fins de lignes) ! (8 à 10 cm env.)
Support triangle métallique pour les points de relevage
600 mm
16 mm (diam. 8mm)